

# 安全上の注意事項

- ①マシンの使用は、マシンの使い方についてよく理解した方が行って下さい。
- ②マシンの取り扱い説明書は、使用者がいつでも確認ができるように保管をしてください。
- ③マシン使用前には、本書「安全上の注意事項」をよく読み、内容を確認の上で行って下さい。
- ④本書に書かれている注意事項は、製品の正しい利用を行い、被害・損害を未然に防ぐためのものです。
- ⑤マシンの利用は「野球の練習」のみとして、他の用途には使用しないで下さい。

## 記号の意味と注意する内容



### 危険

誤った使用によって「使用者が死亡・重傷などの重大な危険が生じる可能性が高い」ことを警告するものです。



### 警告

誤った使用によって「使用者が死亡・重傷などの重大な危険が起こる可能性がある」ことを警告するものです。



### 注意

誤った使用によって「使用者が傷害を負ったり、物的損害が起きる場合がある」ことを警告するものです。



### 注

必ず守っていただくべき**注意事項**です。



### 禁

絶対に行ってはいけない**禁止事項**です。



### 電

**感電の可能性のある危険行為**です。



### 火

**発火の可能性のある危険行為**です。



## 危険



事故防止のため、マシンを使用する前には必ず本体に異常や整備不良がないか確認・点検をしてください。ローター部分は特に念入りな点検を行い、部品のハガレやキズ、ローター部のヒビやブレなどがいないか確認してください。



保管や使用の状況により、ローターの寿命は変化しますが、標準使用期限はご購入日より3年となっています。ローターに貼り付けてあるシールにご購入日が記載されておりますので、期限となりましたら交換を行って下さい。









ローターのウレタン部は使用・経年により劣化していきます。古くなり、ひび割れや弾力低下が起こった劣化したローターは、破損などが起こり大変危険ですので、絶対に使用しないで下さい。







## 危険

- 注** マシン使用前には、防護ネットが正常な状態かを確認してください。ネットが破れている場合は必ず補修や交換を行ってください。
- 注** マシンを使用する際には、マシンの前ネット、マシン使用者保護用のネット、防球用のネットをそれぞれ適切な位置に設置し、マシンの操作担当者は安全のためにヘルメットや防具などを身につけて下さい。
- 禁** マシン使用中にマシンの前を横切る行為は、危険ですので絶対にやめてください。
- 禁** 大きさ、硬さが統一されていないボール、傷や痛みのひどいボール、濡れているボールなどは、コントロールが定まらず危険ですので使用しないで下さい。
- 禁** マシンの使用中は、マシンの周囲やボールの飛ぶ距離・範囲に、関係者以外の人間を入れない、近づかせないようにしてください。
- 禁** 回転、動作している部分や危険を知らせるシールなどが貼られている場所は、絶対に触らないで下さい。
- 禁** マシンの設定（球速やコントロール）を調整中は、危険を回避するためにバッター、キャッチャーなどは定位置から離れて待機して下さい。マシンの設定を変更した後は、必ず試投を行って、コントロールや球速の確認を行って下さい。
- 注** マシンを使用して投球する際は、必ず周囲の安全を十分に確認し、バッター・キャッチャーに声掛けや合図を送ってから行ってください。
- 注** マシン使用中に異音や振動の増加があった場合は、直ちにスピードを0にしてローターを完全に停止させて下さい。その後、電源スイッチをオフにして、コンセントから電源プラグを抜き、マシンの使用を中止、メンテナンスを行って下さい。
- 禁** マシンは屋内の湿気・ほこり等が少ない場所に補完して下さい。  
ローターを痛める可能性がある石灰と同じ場所に保管しないでください。  
また、同様に石灰のついたボールの使用は絶対に行わないで下さい。

## 警告

-  マシンで使用可能なボール以外は絶対に使用しないで下さい。球速やコントロールの変化など思わぬ動作を招く恐れがあります。
-  雨天でのマシン・コードリールの使用は絶対にしないでください。  
感電の恐れがあります
-  マシンが漏電した際の感電を防ぐため、アースは必ず接地して使用してください。
-  リフターの下降時は、危険ですのでテーブルの下に手や足を入れしないでください。
-  各種マシンに、弊社指定以外の部品は絶対に使用しないでください。
-  マシンは絶対に分解しないでください。

## 注意

-  コードの発熱やショート、発火を防止するため、コードリールを使用する際、コードは必ず全部引き出して使用してください。
-  断線やショートを防止するため、電源プラグをコンセントから抜く時は、必ず根本を持って抜いて下さい。
-  ローターの回転を正常に保ち、コントロール精度を上げるため、投球間隔は6秒以上あけて行って下さい。
-  マシンを移動する時は、必ず電源スイッチをオフにして、ローターの回転が完全に定位したことを確認してから行って下さい。その際、必ず二人以上の大人で移動を行い、転倒や周囲との衝突などにも十分に気をつけて下さい。
-  マシンの転倒を防ぐため、リフターを上げたまま移動しないでください。
-  移動時は、グラウンドのぬかるみや段差に注意して下さい。